

KOSMEETIKASEADE EI OLE ETTENÄHTUD KASUTAMISEKS KODUSES MAJAPIDAMISES.

Kasutusjuhend

Hoiatus

- Tolmukoguja (imur) ei ole ettenähtud kasutamiseks koduses majapidamises! Kasutage seda ainult vastavalt kasutuseesmärgile – professionaalne kasutamine (manikööri-ja pediküürisalongides)!
- See seade ei ole ettenähtud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikute (sealhulgas laste) poolt ja kogemusteta isikute poolt, välja arvatud juhtudel, kui nad koolitatud nende ohutuse eest vastutavate isikute poolt.
- Seadmega mängimise ärahoidmiseks peavad lapsed olema pideva järelevalve all.
- Toitejuhtme kahjustamisel tuleb see asendada tootja, vastava teenindusteevõtte või kogemustega elektriku poolt.
- Puhastage seadet ainult seebivahuga ja ainult siis, kui seade on toitevõrgust lahti ühendatud. Vältige seebivahu sattumist seadme sisse!
- Tolmukoguja kotti peab pesema tööpäeva lõpus sooja veega! Tootja vastutab seadme imivõimsuse eest ainult siis, kui tolmu- ja kogumiskott on täielikult tolmu- ja kogumiskott!
- Kasutage ainult seadme komplekti kuuluvaid originaalseid kotte!
- Vältige seadme hoidmist otseste päikesevalguse käes!
- Hoidke ja kasutage seadet toatemperatuuril (alates +15°C kuni +35 °C).
- Selle kasutusjuhendi juhiste eiramine võib halvendada seadme ohutust ja kvaliteeti.

Tolmu- ja kogumiskottide seade on ettenähtud tolmu ja väiksemate osakeste kogumiseks manikööri ja pediküüri ning küünte hooldusega seotud toimingute käigus.

Tüüp : töölaual kasutamiseks

Kirjeldus

Tolmukoguja (sahtel) koosneb korpusest, sisseehitatud imiventilaatorist, kroomitud kaitsevõrest, lülitiga toitekaablist ja kahekihilisest tolmu ja väikeste osakeste kogumiskotist.

Töös ettevalmistamine ja seadme käivitamine Enne seadme sisse lülitamist tuleb tolmu- ja kogumiskottidele (imurile) kinnitada tolmu ja väikeste osakeste kogumiskott. Selle toimingute teostamiseks tuleb sahtel pöörata nii, et see selle tagaosa on juurdepääsetav. Avage mõlema käe sõrmedega koti suue ning kinnitage see ventilaatori spetsiaalsele kinnitusmansetile. Koti "tasku" peab asuma tolmu- ja kogumiskottide (imuri) ülemises osas. Vasak- ja parempoolse koti kummielemendid tuleb tolmu- ja kogumiskottide (imuri) kummimansettide abil alla suruda. Pärast koti paigaldamist tuleb see lahti rullida, et suurendada selle sisemahtu ja parandada seadme üldist toimimist. Seade lülitatakse sisse toitekaabli asuva lüliti abil.

HOIATUS! Garantii kehtib ainult siis, kui klient järgib garantii- ja kasutustingimusi.

Garantiiremontide tingimused.

Garantii kehtib alljärgnevatel juhtudel:

1) Seadme garantiitalongi olemasolu.

2) Konkreetse seade ostmist kinnitava ostudokumendi (kassatšeki, raamatupidamisdokumendi või pangaülekande) olemasolu.

Vigaste seadmete garantii ei kehti alljärgnevatel tingimustel:

1. Mittenõuetekohane kasutamine (vaadake kasutusjuhendit), seadme hooletu kasutamine (seadme toitevõrgust lahtiühendamine toitejuhtme abil, seadme mittenõuetekohane kasutamine, kuna seadet peab kasutama ainult temperatuurivahemikus +15°C kuni +35° C), kasutusjuhendi juhiste eiramine.

2. Juhul, kui seadmesse on kinni jäänud kõrvalised esemed.

3. Seadme korpuse mehaanilisel mõjutamisel (seadmele ei tohi normaalse töötamise ajal mõjuda mistahes koormused).

4. Kolmanda osapoolte poolt tehtud sekkumiste tuvastamisel ja volitatud teenindusettevõtte poolt teostatud remontide dokumentaalse tõestuse puudumisel ning ka seadme konstruktsiooni muutmise korral.

5. Seadme ühendamisel toitevõrguga, mille omadused erinevad kasutusjuhendis määratletud omadustest.

6. Toitekaabli, pistiku ja lüliti mehaaniliste kahjustuste (rebimine, lõikamine, avamine, purunemine jne) korral.

7. Kasutusjuhendis mainimata puhastusvahendite kasutamisel.

8. *Force majeure* tingimuste korral (tulekahju, üleujutus, välgulöök, jne.). Abinõud seadme kahjustamise korral garantiiaja jooksul:

1) Peatage koheselt seadme kasutamine!

2) Pöörduge seadme müügikohta või edasimüüja poole (juhul, kui kahjustus ei toimu eelnevalt loetletud põhjustel).

Seadme kahjustamisel pärast garantiiperioodi, pöörduge vastavasse teeninduskeskusesse. Tarbijal on seadusega sätestatud õigused, olenemata garantii tingimustest.

Tootjal on õigus ilma etteatamiseta teha seadmes tehnilisi muudatusi ja asendada seadme komponente.

Tehnilised parameetrid:

- Toitepinge: 220-240 V ~ / 50Hz;

- Ventilaatori pöörete arv: 3100 pööret/min;

- Võimsus: 60 W;

- Filtreeritud õhu maht: 400 m³;

- Müratase: 62dB.

Komplekt:

1) Tolmukoguja (imur) – 1 tk 2) Kott - filter – 2 tk